

Cuidados com plataformas com motores a Diesel



Cuidados com motores a Diesel

Nível do Óleo DIESEL

- O Fornecimento do combustível (óleo diesel) é de responsabilidade da LOCATÁRIA, devendo a LOCATÁRIA certificar-se da qualidade e procedência do mesmo.
- Usar somente o **DIESEL S 500**. Evite usar com tanque com menos de $\frac{1}{4}$ de combustível.
- A utilização de óleo diesel adulterado causará sérios danos ao motor e todos os custos serão repassados à LOCATÁRIA.
- A LOCADORA entrega o(s) equipamento(s) limpo(s) e com o(s) tanque(s) abastecido(s) por completo, ficando obrigado à LOCATÁRIA devolvê-lo(s) nas mesmas condições e estado.



Cuidados com motores a Diesel

Nível do Óleo Hidráulico

- Deve-se checar diariamente o nível de óleo lubrificante do motor e nível de óleo hidráulico do tanque, sempre antes do início da operação.
- No caso do óleo hidráulico, a máquina deve estar com seus cilindros todos recolhidos
- Caso o nível de óleo esteja baixo, a LOCATÁRIA deve abrir um chamado para que o nível seja completado pela LOCADORA.

